

CIPELE I DEREZE

CIPELE - oznake

B0: Nisu prilagođene za korišćenje sa derezama.

B1: Savitljive cipele prilagođene za lagane šetnje i lagana hodanja u planini. C1 dereze.

B2: Polukrute cipele predviđene za opšti alpinizam i lakše penjanje u snegu i ledu (ne i za strme uspone u ledu i teške mix uspone). C1 ili C2 dereze.

B3: Potpuno krute cipele za alpinizam, penjanje leda ili mixa svih težina ali najčešće ne previše udobne za hodanje. C1, C2 or C3 crampons.




DEREZE - oznake: Dereze ne smeju da budu kruće od cipela da ne bi spadale.

C1: Savitljive (tipa Kahtoola, Grivel G10)

C2: Polu krute (tipa Grivel Airtech, G12, G14)

C3: Krute (tipa Grivel Rambo, DMM Terminator)

Oznaka cipele	Dereze
B1	C1
B2	C1-C2
B3	C1-C2-C3



Sistemi vezivanja dereza: vrlo je važno da sistem vezivanja odgovara vašoj cipeli. Trenutno postoji 4 glavna tipa vezivanja dereza.

Vezivanje trakama (Strap On): (uključuje i plastične korpice) odgovaraju svim cipelama.

Polu automatske (Semi Step In): (tipa Grivel's Newmatic): Odgovaraju samo cipelama koje imaju odgovarajući ispust na peti za polu automatske dereze.

Automatske dereze (Full Step In): (tipa Grivel's Crampomatic Binding): Odgovaraju samo cipelama sa odgovarajućim ispustom na peti i prstima za automatske dereze.

GSB (Grivel-Scarpa vezovi): Odgovaraju samo cipelama posebno prilagođenim za GSB sistem.

